
Gebruikershandleiding NSC LCD Paneel

Voorfront LCD Uitleespaneel B01520-03:



Uitleg drukknoppen:

Nr.	Omschrijving
1	**Alarmgevers afstel**, enkel te bedienen na vrijgave met sleutelschakelaar (3)
2	**Reset** brandmeldcentrale, enkel te bedienen na vrijgave met sleutelschakelaar (3)
3	Sleutelschakelaar, voor **vrijgave drukknop 1 en 2** (toegangsniveau 2)
4	**Scrol omhoog,** om overige meldingen van zelfde type te zien
5	**Scrol omlaag,** om overige meldingen van zelfde type te zien
6	**Type melding**, om te scrollen tussen alarmen/storingen/uitschakelingen Het paneel onthoudt alarm meldingen van de centrale voor 90 min. Indien je deze knop 5 sec. ingedrukt houdt laat het display de laatste alarmen in chronologische volgorde zien.
7	**Zoemer uit** 1 sec. ingedrukt houden voor **Led-test**
8	**Display,** toont dezelfde teksten als de brandmeldcentrale

Uitleg LED's:

Led (kleur)	Status	Functie
In bedrijf	Continu	Normaal bedrijf
Brand	Continu	Display toont alarm tekst
	Flashing	Er is een alarm aanwezig maar er wordt nu een andere melding weergegeven
Storing	Continu	Display toont storingstekst
	Flashing	Er is een storing aanwezig maar er wordt nu een andere melding weergegeven
Functie(s) uit	Continu	Display toont uitschakelingstekst
	Flashing	Er is een uitschakeling aanwezig maar er wordt nu een andere melding weergegeven
Activering	Continu	Display toont activeringstekst
	Flashing	Er is een activering aanwezig maar er wordt nu een andere melding weergegeven
Informatie	Continu	Display toont informatie melding
	Flashing	Er is een informatie-melding aanwezig maar er wordt nu een andere melding weergegeven